


MT2800N




DIP/SOP8 封装脚位定义

pa0: 可打断

PA3: 不可打断

PA2, 1要邦出来试。

DIP8脚位图



U2
MT2811N

